MITSUBISHI
三菱照明器具用部品

E764Z709H22

このたびは三菱照明器具用部品をお買上げいただきましてありがとうございました。

ヨーヨーリール

形名

CRY-W　　CRY-BK

取扱説明書

お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないでください。	必ず指示に従い行ってください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
⚠警告、⚠注意の表示で区分して説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの			
禁止	■高温(40℃以上)な場所で使わない 落下・感電・火災の原因	厳守	■安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う
禁止	■過度の衝撃や振動は与えない 落下の原因		
禁止	■5kg以上の器具を吊るさない 落下の原因		

各部のなまえ



取付けかた

1.ヨーヨーリールの半円切欠き部に器具の丸打コードをはめる。

2.半円切欠き部からはずれないように丸打コードを指で押さえながら丸打コードの余った部分を巻き付けて器具の高さを調節する。

※ヨーヨーリールは、なるべく器具から遠い位置でとまるように調節してください。
※丸打コードの巻き取り長さは約80cmです。(器具の吊り下げ時に丸打コードがヨーヨーリールの半円切欠き部からはずれていても支障ありません。)



正しい使用例　　悪い使用例

お手入れ

E764Z709H22

汚れは、柔らかい布をぬるま湯か、うすめた中性洗剤につけ、よくしぼってから拭きとってください。
(洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないようにしてください。)
シンナー、ベンジン、みがき粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。
安全にご使用頂くために半年に一回の保守点検をおこなってください。

保証について

○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。
○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2.施工上の不備に起因する故障や不具合
3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などによる故障および損傷
6.日本国内以外での使用による故障および損傷

アフターサービスについて

○修理を依頼されるとき
1.保証期間内の場合
万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店までお申し出ください。
2.保証期間を過ぎている場合
お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
○補修用性能部品の最低保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
○修理のお問合わせは、修理窓口へ
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ東京　Tel(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3　　ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ名古屋　Tel(052)721-0131 名古屋市東区矢田南5-1-14
ﾌﾛﾝﾄｾﾝﾀｰ関西　Tel(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13
○その他のお問合わせは、ご相談窓口へ
お客さま相談センター　Tel0120-139-365 (フリーダイヤル)　東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

この説明書は、再生紙を使用しています。

連絡先 三菱電機株式会社
三菱電機照明株式会社
〒247-0056　神奈川県鎌倉市大船2-14-40
☎(0467)41-2729
(商品企画センター)